

Admins - Anomalie #1785

Pas d'information sur le temps restant lorsque le laptop kavakava est sur batterie

13/09/2016 14:45 - Frédéric Couchet

Statut:	Fermé	Début:	13/09/2016
Priorité:	Élevée	Echéance:	
Assigné à:	François Poulain	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Difficulté:	2 Facile		

Description

Lorsque le laptop kavakava (celui d'Isa) est sur batterie il n'y a pas d'information sur le temps restant avant décharge complète de la batterie. C'est un peu gênant pour un laptop.

acpi ne renvoie pas l'information visiblement :

```
root@kavakava:~# acpi -bV
Battery 0: Discharging, 100%, rate information unavailable
Battery 0: design capacity 4400 mAh, last full capacity 4495 mAh =
100%
```

Même chose avec `upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0`

Le laptop est un Clevo W540SU en Debian stable.
<http://www.clevo.fr/shop/clevo-w540su.html>

Historique

#1 - 29/09/2016 12:09 - Frédéric Couchet

J'ai commandé et installé une batterie neuve.

```
acpi -bV
Battery 0: Discharging, 91%, rate information unavailable

upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
native-path:    BAT0
vendor:        Notebook
model:         BAT
serial:        0001
power supply:   yes
updated:       jeu. 29 sept. 2016 12:04:27 CEST (61 seconds ago)
has history:   yes
has statistics: yes
battery
present:       yes
rechargeable: yes
state:         discharging
warning-level: none
energy:        56,3991 Wh
energy-empty:  0 Wh
energy-full:   61,5606 Wh
energy-full-design: 62,16 Wh
energy-rate:   9,87107 W
voltage:       12,343 V
time to empty: 5,7 hours
percentage:    91%
capacity:      99,0357%
technology:    lithium-ion
icon-name:     'battery-full-symbolic'
History (charge):
1475143467 91,000 discharging
History (rate):
1475143467 9,871 discharging
```

Et le moniteur de batterie sur le bureau Xfce affiche bien les informations sur le temps restant en décharge.

#2 - 06/10/2016 10:05 - Frédéric Couchet

Le gestionnaire d'alimentation d'Xfce de kavakava n'affiche pas un message d'alerte avec demande d'action (éteindre, mettre en veille...) lorsque le seuil critique est atteint.

L'icone change bien de couleur à un moment mais pas de message.

#3 - 06/10/2016 10:07 - Frédéric Couchet

Le gestionnaire d'alimentation d'Xfce de mon laptop affiche bien la fenêtre "Déconnexion" (qui propose d'éteindre, de mettre en veille...) lorsque le seuil critique est atteint.

Kavakava est en Debian stable. Mon laptop est en testing.

#4 - 21/10/2016 15:33 - François Poulain

Visiblement le soucis est du coté des notification. Isa ne reçois pas les tests.

```
PoluX[1]: si ça ne t'ennuie pas, je veux bien que tu teste dans une terminal :  
notify-send 'Test' 'coucou, ça notifie, là ?'  
PoluX[1]: parce que je ne suis pas sûr que mes tests fonctionnent  
ciocolisa: PoluX[1]: dsl, j'étais en face, je teste  
ciocolisa: script lancé, aucune notification reçue  
PoluX[1]: ciocolisa: ok merci
```

#5 - 25/10/2016 11:16 - Isabella Vanni

Pour info, aucune notification ne s'affiche non plus quand je branche une périphérique à mon ordi (portable, clé USB...).
Cf. la tâche Agir [#1819](https://agir.april.org/issues/1819) : <https://agir.april.org/issues/1819>

#6 - 01/02/2017 22:15 - François Poulain

C'est toujours d'actu.

#7 - 09/06/2017 16:51 - François Poulain

- Statut changé de Nouveau à Fermé

#8 - 26/12/2020 02:08 - Christian P. Momon

- Assigné à mis à François Poulain